

СРАВНИТЕЛЬНАЯ ТАБЛИЦА ЭБУ LOVATO



E-GO
32PIN



ExR
32PIN



C-OBD
4 ЦИЛ. 48PIN
6-8 ЦИЛ. 60PIN

Сигнал тахометра (провод)	X	V	V
Сигнал тахометра виртуальный (с бензиновых форсунок)	V	V*	V
Добавление порции бензина на высоких оборотах	V	V	V
Отдельная карта для мягкого добавления бензина	X	V	X
Мягкий переход режима газ/бензин для каждой форсунки	X	V	X
Линейная калибровка	V	V*	V
Датчик температуры редуктора	V	V**	V**
Чтение температуры двигателя из бензинового ЭБУ	X	X	V
Датчик температуры газа	X	V	V
Коррекция топливной карты по протоколу OBD	X	X	V
Сброс ошибок в бензиновом ЭБУ	X	X	V***
Предварительный прогрев газовых форсунок при отрицательных температурах	V	V	V
Регулируемая задержка включения между газовыми форсунками	X	V	V
Опережение (изменение последовательности) фазы впрыска газовых форсунок	V	V	V****
Возможность кратковременного или постоянного перехода на бензин при низких оборотах	V	V	V

* только при наличии датчика МАП

** есть возможность использовать без датчика

*** доступно с ключом Expert

**** при использовании 6-8 цилиндров требуется ключ Expert



www.lovato.ru